



01. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА

- 1 Воздуховыпускное отверстие /
решетка воздуховыпускного отверстия
- 2 Кнопка для отсоединения насадок
- 3 Переключатель ступеней нагрева (**HEAT**)
- 4 COOL SHOT (кнопка переключения на холодный
поток воздуха)
- 5 Решетка воздухозаборного отверстия
- 6 Поворотное соединение (360°)
- 7 Петля для хранения в подвешенном состоянии
- 8 Сетевой шнур
- 9 Кнопка включения/выключения и переключатель ступеней
мощности (**SPEED**):
0 = выключено
1 = низкая скорость
2 = высокая скорость

- A Основной прибор
- B Узкая щетка с убирающейся щетиной, диаметр 22 мм
- C Средняя щетка, диаметр 38 мм
- D Большая щетка, диаметр 50 мм
- E Насадка для укладки волос

Другие принадлежности (без изображения):
мешочек для хранения